

PULCHER®



COPENHAGEN CHIC

Møblet er leveret med:

A: Vinkelprofil skinne i aluminium

B: Skruesæt

Kontrollér straks ved modtagelsen af møblet er uskadt, og mål og farve stemmer overens med det bestilte.

Montering:

1: Først skal du sikre dig at væggen er lige og stabil.

2: Mål ud hvor vinkelprofilet skal monteres. Overkant af bordplade skal være 90 cm over gulv.

Fratræk højde af bordplade og skabshøjde (A + B), for at finde højden fra gulv til overkant af vinkelprofil.

Det er vigtigt at måle bredden ud så afløb, vandrør og blandings-batteri passer til møblets udformning .

3: Vinkelprofilet skrues fast på væggen. Fig. 1

4: Møblet placeres ovenpå vinkelprofilet for at afmærke skrueerne i øverste hjørner af skabet.

5: Skabet fjernes, huller bores, monteringsplugs (Skal passe til vægtype - de medfølgende er til murværk)

skubbes ind i hullerne, skabet stilles op på vinkelprofilet og hægtes fast i de justérbare beslag indvendig i vaskemøblet. (B).

6: Justér højden på de justérbare beslag - øverste skrue - så vaskemøblet står helt ned på vinkelprofilet, derefter trækkes vaskemøblet ind mod væggen med de justérbare beslag - nederste skrue, så møblet er trukket helt op mod væggen.

7: Det er vigtigt at fuge mellem skab og bordplade og mellem bordplade og væg med vådrumssilicone. (Ikke medleveret)

